




**NAGEL**


Ersatzteilliste / Partsbook








1	1933091_Frontscheibe
2	1933116_BG-Haube
3	2938206_Schanierplatte
4	2938207_Kerbscheibe



# NAGEL


## Ersatzteilliste / Partsbook





## Ersatzteilliste / Partsbook

01	1933071_Klemmgriff
02	DIN_936_M18
03	1912014_Zahnrad
04	1932080_Anschlagstange
05	1932038_Lochblech
06	5915759_Schraubfeder
07	1932054_Druckbalzen
08	1933096_Druckfeder
09	1933002_Pressfusssstange
10	1932131_Distanzring
11	1932036_Blechfuss
12	1932041_Rohrblech
13	din_7971_m3.5x6.5
14	1932040_Austragrohr
15	1950120_BG-Einstellspindel
16	1933127_Kopflager
17	1932063_Buchse
18	DIN_988_18x25x1.5






## Ersatzteilliste / Partsbook

01	1950847_BG_Hebelstange
02	din_125_25
03	1932028_Hebellasche
04	1933007_Fuehrungswelle_hinten
05	1932472_Spindellager
06	1932059_Hebellasche
07	1932132_Bolzenlasche.2
08	3952430_DU-Buchse_10_10
09	DIN_6799_7
10	1933123_Fuehrungsstange_oben.2
11	din_444_m6
12	1950920_Zugfeder









## Ersatzteilliste / Partsbook

01	1932080_Anschlagstange
02	1932038_Lochblech
03	5915759_Schraubfeder
04	1932054_Druckbolzen
05	1933096_Druckfeder
06	1933002_Pressfusssstange
07	1932131_Distanzring
08	1932036_Blechfuss
09	1932041_Rohrblech
10	din_7971_m3.5x6.5
11	1932040_Austragrohr
12	1950122_BG-Einstellspindel_li
13	1933127_Kopflager
14	1932063_Buchse
15	1912014_Zahnrad




01	1933086_Motorplatte
02	1912015_Motor
03	3950480_Kondensator_30mF
04	1933097_Murtfeldfuehrung
05	1912010_Zahnritzel
06	1912292_Bordscheibe
07	1912012_Zahnscheibe
08	1950622_Zahnriemen_xl160_037.2




1	1933020_Schieber
2	ISO_7380_M4x8
3	DIN_7979_M6x30
4	1933146_Fuehrungsblech
5	DIN_912_M4x6.3
6	3952412_Druckfeder

**NAGEL**

Ersatzteilliste / Partsbook






1	9950602_Fluegelschraube_m6x25.2
2	1933047_seitenwange.2
3	1933049_distanzrohr.1.4
4	1933072_zahnstange_rechts
5	1933117_anschlagleiste
6	1933043_zahnrad_m1.5_z10.1.2
7	1933042_verstellachse
8	1933068_Fluegelschraube_m6x25.1.1
9	1933048_zahnstange_links
10	1933045_tiefenanschlag



Ersatzteilliste / Partsbook






## Ersatzteilliste / Partsbook

1	1954765_klemmhebel
2	1933052_anschlagklotz
3	Din_9021_4
4	DIN125_6
5	1933050_seitenanschlag_rechts
6	1933039_fuehrungsleiste_aussen
7	1933040_fuehrungsleiste_innen
8	1933041_abdeckblech_unten
9	1933038_schwenkwinkel
10	1933054_schwenkansschlag
11	1933053_seitenanschlag_links
12	1933044_zahnrad_m1.5_z10
13	1933077_huelse
14	1933051_anschlagplatte



# NAGEL


## Ersatzteilliste / Partsbook






## Ersatzteilliste / Partsbook


1	1933125_bohrleiste
2	1933036_tischauflage
3	1954040_skala
4	1933063_zugfeder
5	1933049_drehknopf
6	1933055_rastflasche
7	1933059_gleitbuchse_MCM-18-03
8	1933027_6-kantstange_290b
9	1933023_anschlagachse
10	1933060_anschlagring
11	1933029_klemmblech
12	1933148_Klemmhuelse
13	1933028_klemmachse
14	1954765_klemmhebel
15	1933033_querstuetze
16	1933030_tischblech



1	1933032_fuehrungsachse
2	1933062_gleitlager.2
3	1933031_flanschplatte
4	1933034_sicherungsblech



1	1933024_rastachse
2	1933022_Schenkelfeder_T-19125L
3	1933026_rastlasche
4	1933025_rastwinkel
5	1954760_zylinderknopf





Ersatzteilliste / Partsbook

01	1933098_Fuerungswinkel
02	1935355_Stirnlochscluessel
03	1932132_Hakenschlüssel
04	1933093_Klinkenlager_190
05	1932051_Klinke
06	1933089_Spaenerinne
07	1933095_Rinnendeckel
08	1933017_Klinkenlager
09	1950438_Gummimetallpuffer_25x6
10	1950603_Hauptschalter
11	9950591_PA-Zugentlastung
12	1950302_Ueberstromschalter
13	1933136_Schutzhaube
14	1933083_BG-Staender